



<b>BCM Zubehör</b>	
<b>BCM Logoplatten-Demontagewerkzeug</b>	
Auszugshilfsmittel	zur Demontage der Logoplatte
Verwendung	im Fall einer Totalentladung der Batterien zum Einsetzen des Batterieadapters
Artikelnummer	701-003-0001
<b>BCM Öffnungswerkzeuge</b>	
Auszugshilfsmittel	zur Demontage des Knaufgehäuses bei einem Batteriewechsel
Lieferumfang	5 Stück
Artikelnummer	701-000-0005
<b>BCM Batterieadapter</b>	
mechanischer Adapter	zum Anschluss einer Ersatzbatterie in Fall einer Totalentladung
nutzbar für	BCM Knaufzylinder der Typen SA und FL, IP 55 und IP 66
Verwendung	in Kombination mit der Demontage-Karte zum Not-Batteriewechsel
Artikelnummer	701-000-0007
<b>BCM Ersatzprogrammierkarte SA MIFARE®</b>	
Art	Dienstleistung zum Herstellen einer Ersatzprogrammierkarte für Stand-alone Knaufzylinder
Ablauf	gegen Einsendung der System-Karte zu SA Knaufzylinder wird eine neue Programmier-Karte erzeugt
Artikelnummer	711-003-3000
<b>BCM Konfigurationskarten FL MIFARE®</b>	
Konfigurations-Karte FL	zur Inbetriebnahme
Batteriewechsel-Karte FL	zur Demontage des Knaufgehäuses
Sperrlisten-Karte FL	für Datenübergabe
Demontage-Karte FL	zur Demontage des elektronischen Knauf vom Profilzylinder
Ereignislisten-Karte FL	zur Übertragung der Ereignisdaten vom elektronischen Knauf zum Online-Leser
Artikelnummer	804-003-3000
<b>BCM Wartungspaket FL</b>	
Hilfsmittel	zur Inbetriebnahme und Wartung von Offline-Knaufzylindern
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurations-Karte FL zur Inbetriebnahme</li> <li>• Batteriewechsel-Karte FL zur Demontage des Knaufgehäuses</li> <li>• Sperrlistenkarte-Karte FL zur Datenübergabe</li> <li>• Demontage-Karte FL zur Demontage des elektronischen Knauf vom Profilzylinder</li> <li>• Ereignislisten-Karte FL zur Übertragung der Ereignisdaten vom elektronischen Knauf zum Online-Leser</li> <li>• BCM Batterieadapter</li> <li>• BCM Logoplatten-Demontagewerkzeug</li> <li>• BCM Öffnungswerkzeuge, 5 Stück</li> </ul>
Artikelnummer	804-003-9950

**BCM Logoplatten-Demontagewerkzeug**



**BCM Öffnungswerkzeug**



**BCM Batterieadapter**



**BCM Ersatzprogrammierkarte**



**BCM Konfigurationskarten**



**Neueste Version hier:**



Lieferumfang des BCM Wartungspakets FL

Bei Fragen zur Planung kontaktieren Sie uns und nutzen Sie unsere Beratung.

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:

**0 39 33 - 87 99 81**

per Mail an:

***bcm.support@tcsag.de***

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbecht.



BCM Kleinverteiler 1 x 12 TE   2 x 12 TE   3 x 12 TE				
Material		ABS		
Tür		transparent		
Schutzart		IP 40		
Abmaße (mm)		236 x 287 x 112	236 x 361 x 112	236 x 482 x 112
Artikelnummern		703-003-9012	703-003-9024	703-003-9036
BCM AMI INT Montageplatte SW				
Anwendung		zur Füllung eines Modulausschnitts		
Montageform		Unterputzmontage		
Material   Farbe		Kunststoff, schwarz		
Lichtleiter Codeschloss		ja		
Folie zur Montage des Lesers   Frontplattendichtung enthalten		ja		
Artikelnummer		AMI12401-0080		



BCM AMI-Montageplatte

Bei Fragen zur Planung  
kontaktieren Sie uns und  
nutzen Sie unsere Beratung.

Senden Sie Ihre Anfragen  
per Fax an:

**0 39 33 - 87 99 81**

per Mail an:

**[bcm.support@tcsag.de](mailto:bcm.support@tcsag.de)**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.