

configo™ Aktivierung

Aktivierung der Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ via Freischaltcode

HINWEIS: Die Konfigurationssoftware configo ist nicht sofort einsetzbar. Zur Nutzung der Vollversion müssen Sie einen Freischaltcode für die Software anfordern. Diesen erhalten Sie innerhalb von 1 Werktag.

Diese Kurzanleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie die Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ nach erfolgreichem Download und Installation der selbst-extrahierenden exe-Datei mit Hilfe eines Freischaltcodes aktivieren.



Zur Generierung eines Freischaltcodes für die Konfigurationssoftware configo™ benötigen Sie zwingend ein Wartungspaket FBI1200-0 oder FBI1210-0! Ohne eine dieser beiden Komponenten kann kein Freischaltcode generiert werden.

Voraussetzungen für die Aktivierung mit dieser Kurzanleitung

- Sie haben die Konfigurationssoftware configo™ erfolgreich auf Ihrem Rechner installiert.
- Das Wartungsinterface FBI1200-0 muss zwingend an den TCS:BUS angeschlossen werden, da sonst keine Seriennummer ausgelesen werden kann.
- Beim Wartungsinterface FBI1210-0 kann die Seriennummer auch ohne eine direkte BUS-Verbindung ausgelesen werden. Dies ist über eine USB-Schnittstelle möglich.

Schritt 1

Nachdem Sie die Konfigurationssoftware configo™ auf Ihrem Rechner installiert haben, erscheint das configo™ Startbild. Drücken Sie den Button „Registrieren und Seriennummer auslesen“.




Die Registrierungsinformationen werden angezeigt.



Lesen Sie ggf. die Produktinformationen zum Bus-Interface und klicken Sie anschließend auf OK.

Schritt 2


Das Fenster zur Dateneingabe öffnet sich. Bitte geben Sie die erforderlichen Daten in die auszufüllenden Felder ein.



The screenshot shows a dialog box titled "Bitte Geben Sie Ihre Daten ein" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields for personal and contact information, all of which are currently empty. A mouse cursor is pointing at the title bar. At the bottom, there are two buttons: "Email senden" and "Abbrechen".

Firma:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Nachname:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort:	<input type="text"/>
Tel:	<input type="text"/>
Interface SN:	<input type="text"/> <input type="button" value="SN Auslesen"/>

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates



The screenshot shows the same dialog box as above, but now with the input fields filled with sample data. The "Interface SN" field contains the value "700", and the "SN Auslesen" button is highlighted with a red rectangle. A mouse cursor is pointing at the "SN Auslesen" button. The "bitte informieren Sie mich über Programm-Updates" checkbox is now checked. The "Email senden" and "Abbrechen" buttons remain at the bottom.

Firma:	Elektro Müller
Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Straße:	Pappelweg 9
PLZ:	45126
Ort:	Ruland
Tel:	03933879910
Interface SN:	700 <input type="button" value="SN Auslesen"/>

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates

Drücken Sie nach der Dateneingabe zuerst den Button *SN Auslesen*.
Drücken Sie Anschließend den Button *Email senden*.

Bitte Geben Sie Ihre Daten ein

Firma: Elektro Müller

Vorname: Max

Nachname: Mustermann

Straße: Pappelweg 9

PLZ: 45126

Ort: Ruland


Tel: 03933879910

Interface SN: 700

bitte informieren Sie mich über Programm-Updates

Schritt 3

Die Mail wird automatisch mit allen erforderlichen Daten in Ihrem Postfach generiert.



Klicken Sie auf *Senden*, um die Mail abzuschicken.

Innerhalb von einem Werktag erhalten Sie einen 10-stelligen Freischaltcode zur Aktivierung der Vollversion der Konfigurationssoftware configo™.

Schritt 4

Nachdem Sie den Freischaltcode zur Aktivierung bekommen haben, öffnen Sie configo. Der Startbildschirm erscheint.




Geben Sie den Freischaltcode ein und bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*.



Bestätigen Sie die erfolgreiche Aktivierung mit *OK*.

Schritt 5

Die Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ ist nun freigeschaltet. Alle Funktionen der Software stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung.



Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129
Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe: 03/2016

Kurzanleitung Aktivierung configo.docx 2 A